

WeWash

Installationsunterlagen WeWash Box Vorkonfektionierte Variante

- Checkliste WeWash Box Installation mit vorkonfektionierte Variante
- WeWash Box – erste Schritte und Wandmontage
- WeWash Box Installationsanleitungen
- Installationsanleitung externe Antenne
- Zuordnungstabelle für die Maschinen-Zuordnung

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch unter [+49 89 740 55 44 30](tel:+4989740554430)

Checkliste WeWash Box

Installation mit vorkonfektionierter Variante

Für einen reibungslosen Ablauf der Installation befolgen Sie bitte diese Checkliste Schritt für Schritt.

1. Vertrag

- Vertragsunterzeichnung:** Die entsprechenden Vertragsdokumente sind vollständig unterzeichnet und liegen beiden Parteien vor.

2. Vorbereitung

- Material:** DHL Paket erhalten.
- Installateur:** Beauftragt. Zu beachten: Bei Miele Professional Maschinen wird, abhängig vom aktuellen Anschluss der Maschine(n), ggfs. ein Miele Techniker für den Rückbau benötigt (siehe A2).

3. Registrierung im Partner Board und Anlage des virtuellen Waschraums

- Registrierung:** Als Partner unter www.we-wash.com erfolgreich registriert. Eine Anleitung zur Bedienung des Partner Boards finden Sie unter bit.ly/33oHgRL
- Freischaltung der WeWash Box(en):** WeWash über installation@we-wash.com die verwendete E-Mail-Adresse für den Partner Account, den Verwaltungsbereich sowie die Seriennummer(n), die freigeschalten werden soll(en), mitgeteilt.
- Bestätigung:** Info von WeWash über erfolgte Freischaltung erhalten.
- Anlage virtueller Waschraum:** Daten des Objekts, Waschraums sowie der Maschine(n) vollständig eingetragen. Hinweis: Wenn eine Maschine für die Türöffnung dauerhaft Strom benötigt (z. B. Miele Maschinen), setzen Sie im Partner Board bitte das Häkchen bei „Elektrische Türöffnung“. Ausnahme: Falls diese Maschine über den Kassiergeräteanschluss angeschlossen wurde (z. B. Miele Professional), setzen Sie bitte keinen Haken. Bitte klären Sie die Maschinenkonfiguration mit dem ausführenden Installateur ab.

4. Installation der WeWash Box(en)

- WeWash Box mit externer Antenne (Hub):** Am Aufstellplatz der Maschine(n) montiert, welcher am nächsten zum Fenster liegt. Antenne an Hub angebracht und an Wand befestigt (siehe A3). In Ihrer blauen Installationsmappe finden Sie hierfür eine Bohrschablone.
- Wandmontage:** Weitere WeWash Box(en) (Client) mit mitgelieferten Schrauben / Dübeln oberhalb des Aufstellplatzes der Maschine(n) montiert (siehe A1).
- Stromzufuhr:** Schuko- bzw. CEE-Stecker der WeWash Box(en) in vorinstallierte Wandsteckdose(n) gesteckt (siehe A2).
- Koppeln von WeWash Box(en) und Maschine(n):** WeWash Box(en) nach beiliegender Anleitung (siehe A2) mit Maschine(n) verbunden. Zu beachten: Erst nach erfolgreichem Empfangstest. Bei verschiedenen WeWash Box Varianten erhalten Sie mehrere Anleitungen (siehe A2).
- Maschinenbezeichnung:** Aufkleber W1, W2, T1, usw. je Maschine angebracht (links oberhalb der Tür).
- Zuordnung von WeWash Box(en) und Maschine(n):** Seriennummer(n) der verbundenen WeWash Box(en) (seitlicher, silberner Aufkleber) mit der jeweiligen Maschinennummer auf der Zuordnungstabelle (siehe A4) notiert und an die Hausverwaltung übergeben (Bsp.: W4CDL111 zu W1).

5. Inbetriebnahme

- WeWash Boxen:** Konstant blau leuchtende LED(s) der WeWash Box(en).
- Konnektivitäts-Prüfung:** Wurde im Partner Board durchgeführt und der Status „Verbunden“ wird angezeigt.
- Testläufe:** Box(en) am Strom angeschlossen und Maschine(n) im Partner Board mit Seriennummer angelegt. Maschine erhält für max. 16 h Strom und kann für einen kostenfreien Testlauf vor Ort gestartet werden. Erst nach erfolgreichem / abgelaufenem Test-Zyklus wird die Maschine aktiviert und steht den Nutzern in der App zur Buchung verfügbar.
- Informationsmaterial:** Waschraumposter im Waschraum gut sichtbar ausgehängt.
- Nutzerinformationsmaterial:** Einwurfsendungen in die Briefkästen der Bewohner eingeworfen.


WeWash Box Erste Schritte und Wandmontage



Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden

Installationsmaterial

Bitte prüfen Sie vor Installation der WeWash Box(en), ob Sie das dafür notwendige Zubehör zur Hand haben.



WeWash
Installationsmaterial

WeWash Box(en) mit Schrauben



Werkzeug

Wandmontage

Beachten Sie die Hinweise auf der beigelegten, selbstklebenden Bohrschablone.



Varianten:

- WeWash Box Easy230P
- WeWash Box Easy400P



Varianten:

- WeWash Box Easy230
- WeWash Box Flex230
- WeWash Box Flex230P
- WeWash Box Flex400
- WeWash Box Flex400P



Wichtig: Maße in dieser Zeichnung sind nicht maßstabsgetreu.

WeWash Box Installationsanleitung


Auf Grundlage Ihrer Angaben zur Installations-Infrastruktur im Waschraum, haben wir Ihnen eine Installationsvariante geschickt, die Ihnen die Inbetriebnahme so leicht wie möglich macht. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter installation@we-wash.com oder [+49 89 740 55 44 30](tel:+4989740554430) jederzeit zur Verfügung.

Maschinen-Seite

WeWash Box Easy230

Netz-Seite



Schritt 1 - - - -

Nach dem Einstecken der zwei Schuko-Stecker signalisiert die nach wenigen Minuten durchgehend blau leuchtende LED die Verbindung zum WeWash Server.

Schritt 2

Bitte nach dem Anschließen der Maschine die WeWash Box mit beigelegter Plombe versiegeln, um Missbrauch zu verhindern (Ersatzplombe in der WeWash Box für einen Austauschfall belassen).

Installationsanleitung Externe Antenne

Zur Verbesserung der Empfangsverhältnisse erhalten Sie anbei eine externe Antenne für den Hub. Der Hub ist an der Seriennummer beginnend mit „W4H“ sowie an dem Antennenanschluss an der Oberseite der Box zu erkennen.



1. Schutzkappe entfernen

Schwarze Kappe des Antennenanschlusses am Hub durch leichtes Drehen / Ziehen entfernen.



2. Antennenkabel anschließen

Das dünne Ende des Antennenkabels (SMA Stecker) an die Box anschrauben, während das dickere Ende des Antennenkabels (N Stecker) an der Antenne selbst befestigt wird.



3. Wandmontage und Ausrichtung der Antenne

Die Antenne sollte so ausgerichtet werden, dass sie möglichst frei (nicht in Richtung Boden) oder bestenfalls sogar in Richtung eines Fensters bzw. eines Lichtschachtes abstrahlen kann.

Sollte im Waschraum selbst gar kein Empfang bestehen, muss die Antenne in einen Bereich mit Empfang verlegt werden. Sollten Sie hierfür ein längeres Antennenkabel brauchen, wenden Sie sich bitte an installation@we-wash.com



Zuordnungstabelle

Maschinen-Zuordnung

Bitte füllen Sie diese Seite vollständig aus. Die Zuordnung benötigen Sie, um die Maschinen in Ihrem virtuellen Wasorraum anzulegen und damit Punkt 3 der Checkliste „Registrierung im Partner Board und Anlage des virtuellen Wasorraums“ vollständig abschließen zu können.

Objekt



PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Wasorraum



Wasorraumbezeichnung – später in App sichtbar (z. B. „Keller“)

Ansprechpartner mit Mobilfunk-Nummer (z. B. Facility Manager)

Maschinen-Zuordnung



Bitte notieren Sie hier die Seriennummer(n) der angeschlossenen WeWash Box(en). z. B. W4HDL2YR (seitlicher, silberner Aufkleber)

Waschmaschine W1

Trockner T1

Waschmaschine W2

Trockner T2

Waschmaschine W3

Trockner T3

Waschmaschine W4

Trockner T4

Waschmaschine W5

Trockner T5

Waschmaschine W6

Trockner T6

Waschmaschine W7

Trockner T7

Waschmaschine W8

Trockner T8