


Tjekliste til rengøring

Til regelmæssig rengøring af maskinerne




WeWash


Denne tjekliste hjælper dig som WeWash-partner med at rengøre maskinerne ordentligt. Hvis du har spørgsmål eller skadesrapporter, hvis noget mangler eller skal udskiftes, så kontakt os venligst på support@we-wash.com eller +49 89 740 55 44 00.

1. Rengøring af vaskemaskine









- Overflader rengøres (f.eks. for rester af vaskemiddel eller støv).
- Gummipakningen renses for fremmedlegemer og urenheder (f.eks. hårspænder, mønter).



- Dispenserskålen og åbningen rengøres grundigt og rester af vaskemiddel fjernes.





- Åbn for afløbspumpen og fjern eventuelle fremmedlegemer og urenheder (f.eks. hårspænder, mønter) og rengør den lille propel (f.eks. for hår), så den kan rotere frit. Derpå lukkes der grundigt for afløbspumpen igen (drej knappen til klokken 12-position).



2. Rengøring af tørretumbler

- Overflader rengøres (f.eks. for rester af vaskemiddel eller støv).
- Fugfiltre (to pr. tørretumbler) tømmes og rengøres under rindende vand. Efterses for skader og revner. Hvis der ses sådanne, rapporter da til WeWash. Monter dem så i tørretumbleren igen.



Har du flere spørgsmål om rengøringen?

Scan denne QR-kode for at se en video om eksemplarisk rengøring.



3. Generelt eftersyn af vaskerummet

- Skraldespande til bortskaffelse af fug er tilgængelige og tørt.