


# Lista di controllo della pulizia

## Per la regolare pulizia dei dispositivi



WeWash


Questa lista di controllo aiuterà i partner WeWash a eseguire la corretta pulizia dei dispositivi. Per domande o segnalazioni di danni, se manca qualcosa o se si deve sostituire qualcosa, scrivere all'indirizzo e-mail: [support@we-wash.com](mailto:support@we-wash.com) oppure telefonare al numero: +49 89 740 55 44 00. Lingue parlate: inglese e tedesco.

### 1. Pulire la lavatrice.








- Pulire le superfici (per es. dai residui di detersivo oppure dalla polvere).
- Pulire la guarnizione in gomma da qualsiasi oggetto estraneo e impurità (per es. fermagli per capelli, monete).



- Pulire accuratamente vaschetta del detersivo e apertura e liberarle da residui di detersivo.





- Aprire la pompa di scarico, rimuovere eventuali oggetti estranei e impurità (per es. fermagli per capelli, monete) e pulire la piccola elica (per es. dai capelli), in modo che possa ruotare liberamente. Successivamente richiudere saldamente la pompa di scarico (tappo a vite in posizione delle ore 12).



### 2. Pulire l'asciugatrice

- Pulire le superfici (per es. dai residui di detersivo oppure dalla polvere).
- Svuotare i filtri (due per ogni asciugatrice) e pulirli sotto acqua corrente. Verificare la presenza di danni e crepe. Se riscontrati, segnalarli a WeWash. Successivamente reinserirli nell'asciugatrice.



### Altre domande sulla pulizia?

Scansionare questo codice QR per vedere un video con un esempio di pulizia.



### 3. Controllo generale della lavanderia

- Mettere a disposizione il cestino della spazzatura per lo smaltimento della lanugine e svuotarlo.