


Lista de verificação de limpeza Para limpeza regular das máquinas



WeWash


Esta lista de verificação vai ajudá-lo, enquanto parceiro da WeWash, a limpar corretamente as máquinas. Para quaisquer perguntas ou informações sobre danos, se algo estiver em falta ou precisar de ser substituído, queira contactar-nos em support@we-wash.com ou através do número +49 89 740 55 44 00.

1. Limpeza da máquina de lavar roupa








- Limpar a superfície (por exemplo, de resíduos de detergente ou de pó).
- Limpar a borracha de vedação de quaisquer objetos estranhos e impurezas (por exemplo, ganchos de cabelo, moedas).



- Limpar muito bem a abertura e o recipiente de lavagem e retirar os resíduos de detergente.





- Abrir a bomba de drenagem e retirar eventuais objetos estranhos e impurezas (por exemplo, ganchos de cabelo, moedas) e limpar a pequena hélice (por exemplo, tirar cabelos) para que possa rodar livremente. Em seguida, voltar a fechar bem a bomba de drenagem (rodar a tampa de rosca para a posição das 12 horas).



2. Limpeza da máquina de secar roupa

- Limpar a superfície (por exemplo, de resíduos de detergente ou de pó).
- Retirar o algodão do filtro de algodão (duas peças por máquina de secar roupa) e lavar o mesmo com água corrente. Verificar se tem danos e fissuras. Se for o caso, informar a WeWash. Em seguida, voltar a colocar o filtro de algodão na máquina de secar roupa.



Tem mais perguntas sobre limpeza?

Leia este código QR para ver um vídeo de limpeza exemplar.



3. Inspeção geral do compartimento de lavagem

- Esvaziar o caixote do lixo para descartar o algodão.